


# KONSTRUKČNÍ PRVKY SKRYTÉ ZÁRUBNĚ



- **HЛИNÍKOVÉ PROFILY.** Jedná se o speciální hliníkovou zárubeň, která je určena k zabudování do okolního zdíva. Pokud jsou dveře zavřené, je konstrukce zárubně zcela skryta pod vrchní vrstvou omítky. Pokud jsou dveře otevřené, jsou viditelné pouze úzké profily zárubně.
- **KOTVÍCÍ HRANOLY, SKRYTÉ PANTY.** Špičkový designovým prvkem jsou skryté zárubně opatřené kotvícími hranoly. Kotvící hranoly se při montáži dveří vkládají do hliníkového profilu zárubně, který je ve tvaru písmene „U“. Pohledová strana kotvicích hranolů je olepena páskou v dekoru, který barevně odpovídá dveřím. Vertikální kotvící hranoly jsou vyfrézované pro protiplech a skryté panty, čímž určují stranovou orientaci dveří.

- **TĚSNĚNÍ.** Gumové těsnění je uchyceno v profilu zárubně.
- **STĚRKOVÁ HMOTA.** Speciální stěrková hmota slouží pro uchycení perlínky a vytvoření elastické vrstvy mezi zdí a skrytou zárubnou. Tato speciální stěrková hmota byla opakovaně testována v běžném provozu a při jejím použití nedochází k popraskání omítky.
- **NACVAKÁVACÍ LIŠTA S PERLINKOU.** Perlinka (armovací síťka ze skelného vlákna) zamezuje praskání omítky.

## JAK FUNGUJE MAGNETICKÝ ZÁMEK



- Zámek funguje na principu magnetu. Střelka zámku nevyčnívá do prostoru, ale splývá s hranou dveří. Díky magnetu se střelka při dovršení dveří vyklopí ze zámku do protiplechu a dveře jsou zavřeny.
- Magnet skrytý v protiplechu drží střelku v zavřeném stavu ve vysunuté poloze. Při otevírání dveří - stiskem klíky zajede střelka do zámku a dveře je možné lehce otevřít.


Výhody tohoto systému:

- tichý chod zámku/střelky při zavírání dveří (střelka zámku při zavírání nevrází bočně do protiplechu na zárbuň)
- bezchybná funkce střelky zámku (zámek je vysoko spolehlivý, bez možnosti "zaseknutí, zablokování" zámku)
- ideální řešení v hledisku designového - protiplech je zafrézovaný uvnitř zárbuň, střelka zůstává skryta i při otevřených dveřích
- Na výběr jsou varianty důzický, cylindrický nebo WC zámek.

## TECHNICKÉ INFORMACE


Systém obložkových a skrytých zárubní nevyžaduje žádné speciální úpravy stavebního otvoru, stavební otvory je nutné připravit pouze velikostně podle údajů uvedených níže. Při realizaci obou systémů je nutné vytvořit horní překlad, protože konstrukce zárubní není nosným stavebním prvkem.

### BEZFALCOVÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI



Doporučený rozměr stavebního otvoru	
šířka	+ 10 cm ± 1 cm
výška	+ 5 cm ± 1 cm
minimální tloušťka zdi	10 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 90/202	

### REVERZNÍ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI




Doporučený rozměr stavebního otvoru	
šířka	+ 13 cm ± 1 cm
výška	+ 7 cm ± 0,5 cm
minimální tloušťka zdi	8 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 93/204	

### BEZFALCOVÉ DVEŘE VE SKRYTÉ ZÁRUBNI MINIMA CLASSIC



Doporučený rozměr stavebního otvoru	
šířka včetně jmenovitému rozmeru	+ 13,5 cm
výška včetně jmenovitému rozmeru	+ 6,35 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 93,5/203,35	
minimální tloušťka zdi	7,5 cm
jmenovitý rozměr dveří v cm	
šířka	60, 70, 80, 90
výška	197, 209,7




### REVERZNÍ DVEŘE VE SKRYTÉ ZÁRUBNI MINIMA REVERS




Doporučený rozměr stavebního otvoru	
šířka včetně jmenovitému rozmeru	+ 16,1 cm
výška včetně jmenovitému rozmeru	+ 7,85 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 96,1/204,85	
minimální tloušťka zdi	7,5 cm
jmenovitý rozměr dveří v cm	
šířka	60, 70, 80, 90
výška	197, 209,7

**TIP:** Skrytou zárubeň je možné instalovat i v fázi, kdy není dokončena finální podlahová krytina. Finální úroveň (tj. výška podlahové krytiny) musí být známa nejpozději v okamžiku objednávky dveří a kotvicích hranolů.

## JAK URČIT STRANOVOU ORIENTACI BEZFALCOVÝCH A REVERZNÍCH DVEŘÍ



**TIP:** Stranovou orientaci dveří instalovaných ve skrytých zárbuňích je možné změnit i po osazení skryté zárbuň na stavbě. Strannost v tomto případě určuje až výroba dveří a kotvicích hranolů.



## MODERNÍ VARIANTY OTOČNÝCH DVEŘÍ

### BEZFALCOVÝ / REVERZNÍ DVEŘNÍ KOMPLET

- moderní konstrukce s důrazem na čistý design
- sofistikované využití dispozic interiéru

## MODERNÍ STYL

- Pokud sázíte na moderní styl, do vašeho konceptu výborně zapadnou bezfalcové (případně reverzní) dveře. Tím, že kopírují rovinu zárubně, působí jednoduše, čistě, nevšedně až luxusně. Ať se na dveře v zavřeném stavu podíváte z jakéhokoliv úhlů, nenajdete nic, čím by vyčnívaly před rovinu zárubně.



## STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

- Dveře bezfalcové i reverzní instalované v obložkových i skrytých zárubních jsou vhodné pro kancelářské i bytové prostory. Instalace je možná na klasické zdí do sádrokartonové konstrukce.
- Zásadní je jak designová stránka, tak perfektní funkčnost celého kompletu. Předpokladem pro obojí je odborné zaměření a precizní montáž, proto doporučujeme svěřit tyto práce do rukou kvalifikovaného odborníka.
- S oběma typy zárubní je třeba počítat již v průběhu hrubé stavby a správně připravit stavební otvory, viz strana 6.
- Montáž obložkové zárubně se provádí až na dokončené zdí včetně omítky a výmalby a po finalizaci podlahové krytiny, bezprostředně po montáži zárubní probíhá montáž dveří. Montáž skrytých zárubní probíhá už ve fázi hrubé stavby, následují další zednické práce a finalizace omítek případně pokládka podlahové krytiny. Montáž dveří (včetně kotvících hranolů) probíhá až ve fázi „čisté stavby“.



## MODERNÍ DVEŘNÍ KOMPLET – BEZFALCOVÉ / REVERZNÍ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI



### DESIGNOVÉ PŘEDNSTI

- JEDNA ROVINA. Dveře jsou v jedné rovině se zárubní. Dveřní komplet tak působí jednolitě a moderně.
- BEZFALCOVÁ / REVERZNÍ ZÁRUBEŇ. Speciálně konstruovaná zárbubeň, která je osazena dvěma skrytými panty a protiplechem. K zárubni je dodáváno těsnění z PVC.
- MINIMÁLNÍ SOUMĚRNÁ SPÁRA. Panty jsou seřizovatelné ve třech směrech, což při správné instalaci zajistí, že dveře hladce zapadnou do zárubně a spára mezi dveřmi a zárubní je minimální a po celém obvodu souměrná.



### MODELY DVEŘÍ:

- Na výběr jsou modely dveří (se sendvičovou konstrukcí) z nabídky SEPOS.
- Bezfalcové dveře v povrchových úpravách: CPL, POLYPROPYLEN, PVC FÓLIE, EBC LAKOVANÉ a LAKOVANÉ BÍLÉ (řada QUATRO).
- Reverzní dveře v povrchových úpravách: CPL, POLYPROPYLEN, EBC LAKOVANÉ.
- Možnost plných i prosklených variant.



### KOMBINACE




### DOPORUČENÍ:

- V případě kombinace bezfalcových dveří s reverzními je vhodnou variantou zárbubeň se spojem na pokos a límci 85 mm. U dveří bezfalcových doporučujeme použít magnetický zámek, u reverzních dveří je standardní součástí dodávky.
- V případě kombinace reverzního a bezfalcového otevírání doporučujeme sjednotit rozteč zámků (pro bezfalcové dveře zvolte rozteč 90 mm, pro reverzní je rozteč 90 mm standardem).

Pohledová strana bezfalcových a reverzních dveří

## MINIMALISTICKÝ DVEŘNÍ KOMPLET – BEZFALCOVÉ / REVERZNÍ DVEŘE VE SKRYTÉ ZÁRUBNI



### DESIGNOVÉ PŘEDNSTI

- JEDNA ROVINA S OKOLNÍ ZDÍ. Dveře tvoří s okolní zdí dokonalou rovinu, dveře od okolní zdi odděluje pouze úzká (3,5 mm) spára. Komplet působí čistým luxusním dojmem.
- SKRYTÁ BEZFALCOVÁ / REVERZNÍ ZÁRUBEŇ. Hliníková zárbubeň. Více na str. 5.
- BEZOBLÖZKOVÉ ŘEŠENÍ. Profily hliníkové zárbubně jsou skryté pod omítkou a tvoří pouze hranu průchozího otvoru. Omítka je dotažena až na hranu zárbubně.
- MINIMÁLNÍ SOUMĚRNÁ SPÁRA. Panty jsou seřizovatelné ve třech směrech, což při správné instalaci zajistí, že dveře budou v rovině s okolní zdí. Spára mezi dveřmi a zdí je minimální a po celém obvodu souměrná.



### KOMBINACE



### DOPORUČENÍ:

- Při výběru štítového kování myslte na to, že dveře ve skryté zárbubni mají rozteč zámků 90 mm. Rozetové kování je univerzální, tzn. použitelné pro obě rozteče zámků.

**TIP:** Dveře ve skrytých zárbubnách můžete v interiéru kombinovat s posuvnými dveřmi instalovanými v bezobložkovém stavebním pouzdru. Speciální konstrukce tohoto pouzdra nevyžaduje obložení stavebního otvoru.

Pohledová strana bezfalcových a reverzních dveří